




FitStar[®]
a brand of Hugo Lahme GmbH

Einbauanleitung für **FITSTAR Gegenschwimmanlagen**

Instructions FITSTAR counter-current-systems

L'installation pour nage à contre-courant FITSTAR



Anschlussatz

Fittings

Ensemble de raccordement

Anschlussatz

Bestehend aus Anschlussarmatur mit Blende aus Edelstahl A4, Pneumatik- oder Sensorschalter sowie Luftregulierung und Mengenverstellung. Die Einstrahldüse ist richtungsverstellbar. Die Armatur hat einen stufenlosen Putzausgleich bis 35 mm. Pumpe aus Rotguss, Pneumatiksitzung Schutzart IP65 mit 5 m Pneumatikschlauch oder Sensorsitzung Schutzart IP65 mit 5 m Kabel.

Fittings

The fittings consists of the armature with a cover made of stainless steel A4, pneumatic or sensor switch as well as a regulator for air and for quantities. The nozzle is adjustable in the direction. The armature has a stepless adjustment on the surface up to 35 mm. Pump made of gun metal, pneumatic control protection class IP65 with 5 m cable or sensor control protection class P65 with 5 m cable.

Éléments de jonction

L'élément de jonction comprend partie avant en INOX 316L avec interrupteur pneumatique ou optique ainsi qu'un bouton de réglage pour arrivée d'air. La tuyère de pulsion est orientable. L'élément de jonction a de série la possibilité de ratrapage de niveau béton carrelage jusqu'à 35 mm. La pompe est en laiton rouge, le boîtier de commande pour l'interrupteur pneumatique est IP 65 avec de série 5 m de tuyau le boîtier de commande pour l'interrupteur optique est également IP 65 avec une longueur de câble de 5 m pour raccordement.



ACHTUNG:

Bei Wasserattraktionen kann während längerer Stillstandzeiten das stagnierende Wasser im Rohrsystem verkeimen und dadurch das Beckenwasser hygienisch belasten. Um dieser Verkeimungsgefahr entgegenzuwirken und die hygienische Anforderung der DIN zu erfüllen, wird empfohlen, einen Teilstrom des Reinwassers über einen geregelten Bypass zur Zwangsdurchströmung in das Rohrsystem der Wasserattraktionen zu führen. Eine weitere Möglichkeit zur Erhaltung der erforderlichen Grenzwerte ist ebenfalls über eine Zwangslaufschaltung gegeben.



ATTENTION:

Regarding water attractions the stagnation water in the tubing system may germinate and load the basin water in an insanitary way during longer downtimes. For avoiding any germination risk and for fulfilling the sanitary demand of the DIN standard, it is recommended to lead a part of the pure water flow through a regulated bypass. The purpose of this measure consists of creating a forced current into the tubing system of the water attraction. Another possibility for maintaining the necessary limit values is a controlled movement circuit.



ATTENTION:

Les attractions aquatiques peuvent, lors d'un arrêt prolongé, avoir une contamination d'eau stagnante dans les tuyauteries. Cette possibilité peut provoquer une contamination bactérielle résiduelle dans le volume du bassin lors de la remise en service. Afin de remédier à cet effet et de respecter les normes d'hygiène, nous recommandons d'installer sur le circuit primaire une vanne de dérivation bi-directionnelle de purge vers eau usée et arrivée d'eau propre afin de faire un rinçage de l'installation de près mise en service. Une autre possibilité consiste à installer une commande périodique de mise en marche.



WICHTIGER HINWEIS

In einigen sehr seltenen Fällen kann es durch die Geometrie des Schwimmbeckens beim Betrieb der Gegenschwimmanlage zu einem scheinbaren Strömungsabriss kommen. In diesem Fall liegt die Vermutung nahe, dass die Anlage nur mit verminderter Leistung arbeitet, während die tatsächliche Förderleistung jedoch uneingeschränkt gewährleistet ist.

Dieses Phänomen stellt keinen Mangel an der Schwimmbadanlage dar sondern ist begründet durch zufällige Überlagerungen von An- und Gegenströmen, die sich im laufenden Betrieb und während der Nutzung zwangsläufig in einem Schwimmbecken ergeben können. Bisher konnte eine derartige Erscheinung allerdings auch nur in Verbindung mit Treppenanlagen beobachtet werden.



IMPORTANT ADVICE

In some very rare cases it is possible that during the operation of the counter-current an apparent stall may occur due to the geometry of the pool. In such cases the assumption is suggested that the installation does only work with lower capacity but the effective output of the pump is still assured without any restrictions.

This phenomenon does not present any kind of defect on the pool installation. In fact, it is the result of casual interactions of inflow and counterflow which are occurring unavoidably while operation and use of the pool. Until now, such a phenomenon has only been noticed in connection with staircase installations.



INFORMATION IMPORTANTE

Dans certains très rares cas il est possible en fonction de la géométrie du bassin que la nage à contre-courant montre une rupture de flux (tourbillon). Malgré que la puissance de jet sortie tuyère soit conforme.

Ce phénomène ne conteste pas la conformité de l'installation du bassin. Mais est seulement à être traité comme un hasard produit par des couches de courant (thermique de l'eau) allant dans différente direction dans le volume du bassin. Cet effet bizarre ne fut, jusqu'à maintenant seulement observé que dans des bassins munis d'escaliers.

Einbauhinweise

Installation instructions

Mise en place de la pièce à sceller



ACHTUNG:

Sämtliche Metalleinbauteile sind gemäß VDE 0100 Teil 702 an einen Potentialausgleich (Potentialringleitung) anzuklemmen.

PN-Schlauch und Rückschlagventil müssen über dem Wasserspiegel liegen!

Bei Schwimmbadabdeckungen müssen Abweiser an den Gegenschwimmanlagen montiert sein, weil sonst der Sensorschalter durch Gegenschlägen der Schwimmbadabdeckung ausgelöst wird.



ATTENTION:

All metal mounting parts have to be crossbonded and earthed (closed potential circuit) according to German VDE 0100 part 702.

PN-hose and the non-return-valve must be installed above the water level.

In case of pool covers deflectors have to be installed on the counter currents because otherwise the sensor switch may be activated when knocking on the pool cover.



ATTENTION:

Toutes les pièces à sceller sont à relier au circuit équipotentiel. (Circuit équipotentiel en boucle).

Le tuyau de commande pneumatique et le clapet de retenue doivent être installés au dessus du niveau d'eau.

Dans le cas d'un bassin avec couverture faire attention que l'interrupteur optique n'a pas de contact avec la couverture afin d'éviter une mise en mache involontaire.

Pumpenschacht

Pump shaft

Caisson de pompe



ACHTUNG:

Pumpe ist nicht für den Betrieb im Wasser geeignet!

Zwingend ist die Einbauanleitung Art. Nr.: 577086 der Pumpen zu beachten!

Es ist unbedingt eine Be- und Entlüftung, sowie eine Entwässerung vorzusehen.



ATTENTION:

The pump is not suitable for operation into the water!

The manual art. no. 577086 of the pumps has to be completely respected.

Providing ventilation as well as a drainage in the pump shaft is absolutely necessary.



ATTENTION:

La pompe n'est pas appropriée pour une mise en fonction immergée.

Il est indispensable de suivre impérativement les instructions concernant la pompe réf.: 577086

Il faut absolument prévoir une ventilation et aération ainsi qu'un drainage le caisson de pompe.

Mindestmaße / Minimum / Minimum: L = 80 cm, B = 50 cm


Höhe unter dem Wasserspiegel / Height below water level / Hauteur au dessous du niveau d'eau: 75 cm

Anschlussarmaturen

Connecting fittings


Élément de jonctions

GSA - TAIFUN DUO




GSA - TAIFUN

(rund / round / ronde)




GSA - TAIFUN


(rechteckig / rectangular / carré)



GSA - JUNIOR



GSA - TORNADO




Anschlussarmaturen

Connecting fittings


Élément de jonctions

GSA - TAIFUN DUO




GSA - TAIFUN (rund / round / ronde)


GSA - TAIFUN
(rechteckig / rectangular / carré)



GSA - JUNIOR




GSA - TORNADO



Anschlussatz Typ TAIFUN, TAIFUN DUO und TORNADO

Fittings type TAIFUN, TAIFUN DUO and TORNADO

Kit de raccordement type TAIFUN, TAIFUN DUO et TORNADO



mit Sensorschalter / with sensor switch / version interrupteur optique

| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / descriptif produit | |
|-------------|------------|-------------------------|---|--------------|
| 1a | 1 | 77307020 | Anschlussarmatur Taifun, rund / connection fitting round Taifun / plaque ronde de commande Taifun | |
| 1b | 1 | 77308020 | Anschlussarmatur Taifun, rechteckig / connection fitting rectangular Taifun / plaque rectangulaire de commande Taifun | |
| 1c | 1 | 77309920 | Anschlussarmatur Taifun Duo / connection fitting Taifun Duo / plaque de commande Taifun Duo | |
| 2a | 1 | 7610050 | Einbausatz Taifun / wall pack Taifun / pièce à sceller Taifun | 240 mm |
| 2b | 1 | 7613050 | Einbausatz Taifun Duo / wall pack Taifun Duo / pièce à sceller Taifun Duo | 240 mm |
| 2c | 1 | 8100050 | Einbausatz Tornado / wall pack Tornado / pièce à sceller Tornado | 240 mm |
| 3 | 2 | 7182550 | Verbindungselement mit Überwurfmutter / joining element / raccors compl. | G2½ |
| 4 | 2 | 7183050 | Schieber / gate valve / vanne | G2½ |
| 5 | 2 | 7070050 | Schlauchtülle / hose nozzle / douille | NW65, G2½ |
| 6 | 2 | 575395 | Hochdruckschlauch / high pressure hose / tuyau à pression | NW65, 100 mm |
| 7 | 4 | 575678 | Schlauchschelle / hose clip / collier de serrage | NW76 |
| 8 | 2 | 7162050 | Schlauchtülle, Überwurfmutter, Dichtung / cap screw, hose nozzle, gasket / douille, écrou, joint | |
| 9 | 1 | 7158550 | Pumpendruckstutzen kpl. / pump elbow compl. / coude de sortie compl. | G2½ |
| 10 | 1 | 7754050 | RG-Pumpe / pump gun metal / pompe en bronze | 2,6 KW, DS |
| 11 | 1 | 7336550 | Sensor-Schaltung / sensor control / commande interrupteur optique | |

mit PN-Schalter / with pneumatic switch / version interrupteur pneumatique


| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / type de produit |
|-------------|------------|-------------------------|---|
| 1a | 1 | 7307020 | Anschlussarmatur Taifun, rund / connection fitting round Taifun / plaque ronde de commande Taifun |
| 1b | 1 | 7308020 | Anschlussarmatur Taifun, rechteckig / connection fitting rectangular Taifun / plaque rectangulaire de commande Taifun |
| 1c | 1 | 7309920 | Anschlussarmatur Taifun Duo / connection fitting Taifun Duo / plaque de commande Taifun Duo |
| 1d | 1 | 7305000 | Anschlussarmatur Tornado / connection fitting Tornado / plaque de commande Tornado |
| 11 | 1 | 7322160 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique |

Restliche Positionen siehe vorstehende Tabelle! The other positions are in the preceding table! Les autres positions se trouvent au tableau précédent.

Anschlussatz Typ JUNIOR und UNI

Fittings type JUNIOR and UNI

Kit de raccordement type JUNIOR et UNI




| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / déscriptif produit | |
|-------------|------------|-------------------------|--|--------------|
| 1a | 1 | 7304020 | Anschlussarmatur Junior / connection fitting Junior / plaque ronde de commande Junior | |
| 1b | 1 | 7303020 | Anschlussarmatur Uni / connection fitting Uni / plaque de commande Uni | |
| 2a | 1 | 8000050 | Einbausatz Junior / wall pack Junior / pièce à sceller Junior | 240 mm |
| 2b | 1 | 7910050 | Einbausatz Uni / wall pack Uni / pièce à sceller Uni | 240 mm |
| 3 | 2 | 7040050 | Doppelnippel / double nipple / mamelon | G2 IG, 90 mm |
| 4 | 2 | 501901 | Schieber / gate valve / vanne | G2 |
| 5 | 2 | 7060050 | Schlauchdüse / hose nozzle / douille | NW50, G2 |
| 6 | 2 | 510560 | Hochdruckschlauch / high pressure hose / tuyau à pression | NW50, 100 mm |
| 7 | 4 | 500507 | Schlauchschelle / hose clip / collier de serrage | NW64 |
| 8 | 2 | 7062050 | Schlauchdüse, Überwurfmutter, Dichtung / cap screw, hose nozzle, gasket / douille, écrou, joint | |
| 9 | 1 | 7150050 | Pumpendruckstutzen kpl. für Artikel / pump elbow compl. for article / coude de sortie compl. avec réf. | 7751050 |
| | | 7158050 | Pumpendruckstutzen kpl. für / pump elbow compl. for / coude de sortie compl. | 7752050 |
| 10 | 1 | 7751050 | RG-Pumpe / pump gun metal / pompe en bronze | 2,2 KW, DS |
| | | 7752050 | RG-Pumpe / pump gun metal / pompe en bronze | 1,5 KW, WS |
| | | 7753050 | RG-Pumpe / pump gun metal / pompe en bronze | 2,6 KW, DS |
| 11 | 1 | 7322150 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique | 2,2 KW |
| | | 7313050 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique | 1,5 KW |
| | | 7322160 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique | 2,6 KW |

Anschlussatz Typ TAIFUN - kompakt

Fittings type TAIFUN - compact

Kit de raccordement type TAIFUN - compact



mit Sensorschalter / with sensor switch / version interrupteur optique

| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / descriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|---|
| 1a | 1 | 77307020 | Anschlussarmatur Taifun, rund / connection fitting round Taifun / plaque ronde de commande Taifun |
| 1b | 1 | 77308020 | Anschlussarmatur Taifun, rechteckig / connection fitting rectangular Taifun / plaque rectangulaire de commande Taifun |
| 2a | 1 | 7611050 | Einbausatz Taifun / wall pack Taifun / pièce à sceller Taifun 250 mm |
| 2b | 1 | 7611850 | Einbausatz Taifun / wall pack Taifun / pièce à sceller Taifun 130 mm |
| 3 | 1 | 7754250 | RG-Pumpe mit Flanschanschluss / pump gun metal with flanges / pompe en bronze avec raccordement à bride 2,6 KW, DS |
| 4 | 1 | 7336550 | Sensor-Schaltung / sensor control / commande interrupteur optique |

mit PN-Schalter / with pneumatic switch / version interrupteur pneumatique

| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / descriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|---|
| 1a | 1 | 7307020 | Anschlussarmatur Taifun, rund / connection fitting round Taifun / plaque ronde de commande Taifun |
| 1b | 1 | 7308020 | Anschlussarmatur Taifun, rechteckig / connection fitting rectangular Taifun / plaque rectangulaire de commande Taifun |
| 4 | 1 | 7322160 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique |

Restliche Positionen siehe vorstehende Tabelle! The other positions are in the preceding table! Les autres positions se trouvent au tableau précédent.



Achtung:

Pumpe (Pos. 3) darf nur in Verbindung mit einem Sockel oder einer Pumpenkonsole (Art. Nr.: 7280050) montiert werden!



Attention:

The pump (position 3) has only to be installed in connection with a base or a pump console (code 7280050).




Attention:

La pompe (la position 3) doit être installée seulement en liaison avec une base ou une console de pompe (réf. 7280050).

Anschlussatz Typ JUNIOR - kompakt

Fittings type JUNIOR - compact

Kit de raccordement type JUNIOR - compact



| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / déscriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|--|
| 1a | 1 | 7304020 | Anschlussarmatur Junior / connection fitting Junior / plaque de commande Junior |
| 2a | 1 | 8011050 | Einbausatz Junior / wall pack Junior / pièce à sceller Junior 250 mm |
| 3 | 1 | 7751150 | RG-Pumpe mit Flanschanschluss / pump with flanges gun metal / pompe en bronze avec raccordement à bride 2,2 KW, DS |
| 4 | 1 | 7322150 | PN-Schaltung / PN wiring / commande électro-pneumatique |


Achtung:

Pumpe (Pos. 3) darf nur in Verbindung mit einem Sockel oder einer Pumpenkonsole (Art. Nr.: 7280050) montiert werden!


Attention:


The pump (position 3) has only to be installed in connection with a base or a pump console (code 7280050).


Attention:


La pompe (la position 3) doit être installée seulement en liaison avec une base ou une console de pompe (réf. 7280050).

Zusatzteile / Accessories / Accessoires


Zusatzteile gehören nicht zum Lieferumfang und sind gesondert anzufordern!
 Accessories are not part of the standard unit and have to be ordered separately!
 Les accessoires ne faisant pas partie du kit ceux-ci sont à commander séparément!




| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / descriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|--|
| 1 | 1 | 7991020 | Haltegriff rund für Taifun rund, Taifun Duo und Uni / handle for Taifun round, Taifun Duo and Uni / poignée simple ronde Taifun ronde, Taifun Duo et Uni |
| 2 | 1 | 8090020 | Haltegriffe rechteckig für Taifun rechteckig und Junior / handle rectangular for Taifun rectangular and Junior / poignée double rectangulaire Taifun rectangulaire et Junior |
| 3 | 1 | 8120020 | Haltegriff rechteckig für Tornado / handle rectangular for Tornado / poignée simple rectangulaire Tornado |



| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / descriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|--|
| 4 | 1 | 7280050 | Pumpenkonsole / pump bracket / console de fixation |
| 5 | 1 | 7190050 | Schiebersatz G2½ Taifun-Kompakt / gate valve G2½ Taifun-Kompakt / vanne G2½ Taifun-Kompakt |
| 6 | 1 | 8170050 | Schiebersatz G2 Junior-Kompakt / gate valve G2 Junior-Kompakt / vanne G2 Junior-Kompakt |



| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / déscriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|--|
| 7 | 1 | 7980050 | Flanschringsatz für Folienbecken Taifun / flange kit liner pools Taifun / brides pour bassin avec liner Taifun |
| 8 | 1 | 8080050 | Flanschringsatz für Folienbecken Junior, Junior-Kompakt / flange kit liner pools Junior, Junior-Kompakt / brides pour bassin avec liner Junior, Junior-Kompakt |
| 9 | 1 | 8130050 | Flanschringsatz für Folienbecken Tornado / flange kit liner pools Tornado / brides pour bassin avec liner Tornado |



- 1) Flansch / Flange / bride à gougeons filter
- 2) Dichtung / seal / joint
- 3) Konterring / counter ring / bride
- 4) Dichtung / seal / joint

| Pos. / item | Stk./ quan | Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / déscriptif produit |
|-------------|------------|-------------------------|--|
| 1 - 4 | 1 | 7986050 | Flanschringsatz für Fertigbecken Typ Taifun Duo (Taifun / Taifun - Kompakt) kompl. / flange kit for prefabricated pools type Taifun Duo (Taifun / Taifun - Kompakt) compl. / brides pour bassin préfabriqué type Taifun Duo (Taifun / Taifun - Kompakt) compl. |

| Art. Nr.: / code / réf. | Artikelbezeichnung / product type / déscriptif produit |
|-------------------------|--|
| 7550050 | Massageschlauch, Junior, Junior-Kompakt / massage hose, Junior, Junior-Kompakt / tuyau de massage, Junior, Junior-Kompakt |
| 7551050 | Massageschlauch, Taifun, Uni / massage hose, Taifun, Uni / tuyau de massage, Taifun, Uni |
| 8551050 | Massageschlauch mit pulsierendem Wasserstrahl, Taifun / massage hose with pulsating water jet, Taifun / tuyau de massage avec jet d'eau pulsant, Taifun |
| 7552050 | Massageschlauch mit Verschlussstopfen, Taifun Duo / massage hose with 1 drain plug, Taifun Duo / tuyau de massage 1 bouchon de fermeture, Taifun Duo |
| 8552050 | Massageschlauch mit pulsierendem Wasserstrahl und Verschlussstopfen, Taifun Duo / massage hose with pulsating water jet and 1 drain plug, Taifun Duo / tuyau de massage avec jet d'eau pulsant et 1 bouchon de fermeture, Taifun Duo |

Schaltungen



Wiring

Câblage de raccordement

Elektrischer Anschluss (bauseits zu erstellen)

Für den Schaltkasten wird ein Zuleitungskabel von $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ benötigt. Absicherung 16 Ampere träge. Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter / Nennfehlerstrom 30 mA), der für die Gegenschwimmanlage bestimmt ist muss in jedem Fall installiert werden.

Das Zuleitungskabel von der Schaltung zur Drehstrom-Pumpe ist $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Einbau der Schaltung

Die maximale Entfernung der Schaltung vom PN-Schalter oder Sensortaster beträgt 25 m.

Die Schaltung ist in einem trockenen Raum zu installieren.

Zur Sicherung der Pumpe ist ein Motorschutzrelais in die Schaltung eingebaut. Dieses Motorschutzrelais muss bauseitig eingestellt werden. Die Stromaufnahme der einzelnen Phasen ist im Betriebszustand zu messen. Das Motorschutzrelais ist auf den Nennstrom des Motors einzustellen. Eine Funktionsprüfung ist unbedingt erforderlich.

ACHTUNG: Sämtliche Metalleinbauteile sind gemäß VDE 0100 Teil 702 an einem Potentialausgleich (Potentialringleitung) anzuklemmen. Bei der Montage ist zwingend darauf zu achten, dass die Anschlusskabel nicht beschädigt werden!



Der PN-Schlauch muss eine Mindestlänge von 5 m haben und darf nicht gekürzt werden!

Die Luftdruckempfindlichkeit der PN-Schaltung muss eingestellt werden. (Regulierschraube am Druckwellentaster). Eindrehen: Schaltung wird empfindlicher. Herausdrehen: Schaltung wird unempfindlicher.

Die Vorschriften des VDE und des örtlichen EVU (Elektrizitäts-Versorgungs-Unternehmen) sind bei der Installation der Anlage unbedingt zu beachten. Installation nur durch einen beim örtlichen EVU zugelassenen Elektro-Installateur, nach VDE 0100 Teil 702 und 430 ausführen lassen.

Electrical connections (to be made on site)

You need a power supply cable. $5 \times 2.5 \text{ mm}^2$ for the control box. Delay fuse 16 ampere. The Residual Current Device (RCD FI-stream protection 30mA) which is designated for the counter-current has always to be installed. The power supply cable of the control to the three phase current pump is $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$.

Installation of the control

The maximum distance from the control to the PN switch or sensor switch is 25 m.

The control has to be installed in a dry place.

A relay for motor protection is built in the control for the protection of the pump. This relay for motor protection has to be adjusted on site. The power input of the separate phases has to be measured during the operation process. The relay for motor protection has to be adjusted to the measured rated current of the motor. A control of this function is absolutely necessary.

ATTENTION: All metal mounting parts have to be crossbonded and earthed (closed potential circuit) according to German standard VDE 0100 part 702. While assembling it has to be assured that the connection cables will not be damaged!



The PN-hose must be at minimum 5 m and it is not allowed to make it shorter!

Adjust the sensitivity of the PN circuit for air pressure screws (screws for adjusting are on the manometric switch). Adjust in for greater sensitivity, out for lesser.

During the installation you have to follow the installation regulations and regulations of the responsible Energy Supply Company. The installation work has to be conducted only by a certified electrician according to German standard VDE 0100 part 702 and 430.

Raccordement électrique (hors construction)

Pour l'alimentation du coffret de commande de pompe un câble de $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ est indispensable et une protection primaire de 16 ampère/ T. Le raccordement de la pompe doit être effectué sur disjoncteur différentiel de perte 0,30 mA pour la nage à contre courant, cette protection supplémentaire suivant la norme C 1500 /VDE 0100 doit être installée.

Le câble d'alimentation de la commande à la pompe triphasée est $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Mise en place d'un interrupteur optique

La distance maximum des interrupteurs au boîtier de commande est de 25 m. Le boîtier de commande est à installer dans un local sec.

Le relais thermique pour la protection du moteur de pompe se trouve dans le boîtier de commande.

L'installateur électricien doit calibrer le relais thermique en fonction d'une mesure de courant nominal (pince ampère métrique) nécessaire sur les phases. Un contrôle de fonction est absolument nécessaire.

ATTENTION: Toutes les pièces à sceller sont à relier au circuit equipotentiel (circuit équipotentiel en boucle).

Au montage il est essentiel de ne pas blesser les câbles.



La longueur du tuyau de l'interrupteur pneumatique ne doit pas être inférieure à 5 mètres!

Un contrôle de la commande pneumatique est conseillé. Un réglage de sensibilité est prévue (vis cruciforme sur l'interrupteur pneumatique). Visser: Augmentation de sensibilité. Dévisser: Diminution de sensibilité.

Les réglementations VDE et des distributeurs d'énergie régionaux sont obligatoirement à respecter. L'installation ne doit être réalisée que par un électricien agréé par ces organismes, et avoir les connaissances des différentes normes VDE 0100 § 702 et 430 et de la C 1500 -702.


Sensor-Schaltungen

Sensor wiring

Commande interrupteur optique

Schaltbild Sensorschaltung 400V / 3 N ~ 2,6kW DS

Circuit diagram wiring / Schéma de raccordement Art.-Nr. 7336550



ACHTUNG:

Sensorschalter nicht öffnen, da sonst Gewährleistungsverlust!



ATTENTION:

Do not open the sensor switch,
 otherwise lost of guarantee!



ATTENTION:

Ne jamaïs ouvrir l'interrupteur
 optique, sous perte de garantie
 constructeur!

ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION:

Die Schaltleistung der Steuerplatine vom Sensorschalter beträgt max.1 Ampere!
 Motorschutzrelais einstellen!

The power of the control panel of the
 sensor switch is 1 ampere maximum!
 Adjust the relay for motor protection!


La puissance maximum d'interruption du
 relais interne de la platine est 1 ampère!
 Calibrer le relais thermique!

Schaltbild PN-Schaltung 400V / 3 ~ 2,2kW DS mit Heizwiderstand

Circuit diagram PN-wiring

Schéma de raccordement

Art.-Nr. 7322150




Schaltbild PN-Schaltung 400V / 3 ~ 2,6kW DS mit Heizwiderstand

Circuit diagram PN-wiring

Schéma de raccordement

Art.-Nr. 7322160





Schaltbild PN-Schaltung 1,5+2kW / 230V~

Circuit diagram PN-wiring

Schéma de raccordement

Art.-Nr. 7313050



An der Regulierschraube des Druckwellenschalters kann der Ansprechdruck eingestellt werden.

The pick-up pressure can be adjusted by the adjusting screw at the pressure wave switch.

Il est possible d'ajuster la pression de commande avec la vis d'ajustage de l'interrupteur electro-pneumatique.

Einbau- und Bedienungsanleitung

1. STANDORT

Es wird empfohlen, das Pumpenaggregat der Gegenschwimmanlage so anzutragen, dass die Verbindung zwischen Pumpe und Armaturenteilen so kurz wie möglich gehalten wird. Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Einbau des Pumpenaggregates so vorgenommen wird, dass die Achse waagerecht verläuft. Es ist möglich, dass der Standort der Pumpen aus baulichen Gründen verlegt wird. Damit nicht zu grosse Strömungsverluste in der Saugleitung auftreten, empfehlen wir eine Entfernung von max. 5 m nicht zu überschreiten, wobei darauf zu achten ist, dass bei diesem Maximalbereich die Rohre knickfrei und waagerecht verlegt werden. Bei grösseren Entfernungen muss der Querschnitt der Rohrleitung entsprechend vergrössert werden. Der Standort der Pumpe ist so zu wählen, dass eine Umgebungstemperatur von 40° Celcius nicht überschritten wird. Da das Pumpenaggregat serienmäßig nicht selbstansaugend ist, ist es unterhalb des Wasserspiegels zu legen. Die Pumpe und Absperrelemente müssen jederzeit leicht zugänglich sein. Eine Be- und Entlüftung sowie Bodenablauf sind unbedingt im Pumpenschacht vorzusehen.

2. INSTALLATION

Die Anlage wird serienmäßig mit allen erforderlichen Anschlusslementen geliefert. Der Einbausatz ist passend für eine 240 mm / 250 mm, alternativ 150 mm starke Betonwand ausgelegt. Er sollte so eingebaut werden, dass die Mitte der Strahldüse ca. 200 - 250 mm unter dem Wasserspiegel liegt und einen Mindestabstand zur seitlichen Wand von 1,5 m hat. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten und säubern der Einbausätze wird die Armatur montiert. Falls ein Haltegriff zum Lieferumfang gehört, muss dieser vorher montiert werden. Luft- und PN- oder Sensorschluss sind mit den entsprechenden Übergängen im Einbausatz zu verbinden. Beim Einschieben der Armatur dürfen die Schläuche / Kabel nicht geknickt werden. Die Armatur mittels der mitgelieferten Schrauben am Einbausatz befestigen. Im Pumpenschacht wird anschliessend an dem Luftschauch das Rückschlagventil angebracht. Das Rückschlagventil muss über dem Wasserspiegel befestigt werden. PN-Schlauch über den Wasserspiegel legen. Das Sensorkabel oder den PN-Schlauch an der Schaltung anschliessen. Die Verbindung zwischen Pumpe und Einbausatz wird nach Zeichnung und Stückliste gemacht.

3. INBETRIEBNAHME

Anlage nur bei gefülltem Becken in Betrieb nehmen. Ein Trockenlauf der Pumpe ist unbedingt zu vermeiden.

1. Beide Schieber öffnen und Anlage über den Sensor- / PN-Schalter einschalten,
2. Luftbeimischung prüfen
3. Mengenverstellung überprüfen

4. Schlauch- oder Rohrverbindungen im Betriebszustand auf Leckage prüfen. Durch Temperaturunterschiede kann ein Nachziehen der Verbindungen erforderlich werden. (Armatur soweit wie möglich drosseln und auf Leckage prüfen).

4. BEDIENUNG

Über den Sensor- oder PN-Schalter wird die Anlage durch Fingerdruck ein- und ausgeschaltet. Der Luftregler ermöglicht ein Beimischen der Luft in den Wasserstrahl (gilt nicht für Tornado). Durch Einstellen der Mengenverstellung kann die Wasserstrahlstärke eingestellt werden (gilt nicht für Tornado). Die Einstrahldüsen sind richtungsverstellbar. Der Wasserstrahl sollte so eingestellt werden, dass der Schwimmer gegen den vollen Strahl schwimmt.

5. ÜBERWINTERN

Die Pumpe muss unbedingt entleert werden. Beide Schieber zudrehen und Entleerungsschraube am Pumpengehäuse öffnen.

6. STÖRUNGSSUCHE

6-1. Anlage bringt nicht genug Leistung: Falsche Drehrichtung der Pumpe. Wasserspiegel nicht hoch genug. Pumpe saugt Luft. Schieber nicht ganz offen. Saugleitung undicht. Pumpe verstopft (Blätter etc.). Sollten keine erkennbaren Ursachen vorliegen, muss der Kundendienst benachrichtigt werden.

6-2. Pumpe kann nicht eingeschaltet werden: Kabel zwischen Sensorsteller und Schaltung, sowie Anschlußbelegung der Schaltung überprüfen.

6-3. Motorschutzrelais schaltet ab: Falsche Einstellung des Motorschutzrelais. Motornennstrom und örtliche Verhältnisse müssen mit der Einstellung des Motorschutzrelais übereinstimmen.

Pumpe überhitzt - Motor abkühlen lassen und neu einschalten. Phase ausgefallen - Sicherung überprüfen.

6-4. Fehlerstromschutzschalter schaltet ab: Anlage muss unbedingt von einem Elektroinstallateur überprüft werden.

Installation instructions

1. POSITION

It is recommended to place the pump of the counter-current in a way that the connection between the pump and the fitting parts is as short as possible. In any case you have to ensure that the pump is installed in a manner that the axle is in a horizontal position. Changing the place of the pump is possible due to construction reasons. We recommend not to go beyond 5 m maximum distance for avoiding any higher flow reduction on the suction side. While placing the installation please ensure that the pipes in that maximum area are passed without breakes and in a horizontal way. If there are larger distances, you have to increase the diametre of the pipes. The place of the pump has to be an area, where the ambient temperature does not exceed 40°C. Place the pump under the water level because the pump does not suck itself. The pump and the locking parts have to be accessible any time. Ventilation and drainage as well as floor drain have to be provided in the pump shaft.

2. INSTALLATION

The equipments is supplied as standard with all nessary fittings. The wall pack is suitable for 240 / 250 mm, alternatively 150 mm thick concrete wall and should be mounted so that the centre of the nozzle is between 200 and 250 mm below water level and is not less than 1,5 m from the nearest side wall. After finishing of the construction and cleaning the fitting parts, you may assembly the unit. If using a handle, it has to be mounted before. The air and pneumatic or sensor connection of the fitting must be connected with the transitions in the wall pack. When pushing the fitting in, the hoses may not broken. Fix the fitting by using the delivered screws on the wall pack. Now, the non-return-valve in the pump shaft has to be connected to the air hose. The non-return-valve and the pneumatic hose have to be installed above water level. The pneumatic hose or the sensor cable has to be connected to the control box. Complete the piping between the pump and the wall pack in accordance with the installation diagram and part list.

3. STARTING UP

Ensure that the pool is full of water before starting up the pump. Avoid any dry run of the pump.

1. Open both valves and turn on the installation by using the sensor / pneumatic switch.
2. Check the air injection.
3. Check the regulation of the quantity.

4. Hose and tube connections have to be checked on leakage during the working process. Due to temperature differences tighting of the connections can get neccessary. (Check the system on leakage by reducing the installation as much as possible).

4. OPERATING

It is switched on and off by pressing the pneumatic or sensor switch button. The air regulator enables to mix the air into the water jet (not valid for Tornado). The intensity of the water jet is adjusted by the quantity regulation (not valid for Tornado). The nozzle can be adjusted in the direction. Adjust the current speed in a way that the swimmer can swim against the full jet.

5. HIBERNATION

The pump has to be empty. Close both valves and open the screw on the housing of the pump for emptying.

6. POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

6-1. Installation does not produce sufficient power: Pump is turning in the wrong direction. Water level is too low. Pump sucks in air. Valve is not completly open. Suction pipe leaks. Pump is clogged (with leaves for instance). If the causes can not be identified, inform the service responsible.

6-2. Pump can not be switched on: Check the cable between the sensor switch and the control and check the configuration of the connection of the control.

6-3. Relay for motor protection switches off: Relay for motor protection is not adjusted correctly. Rated current and local situations have to be consistent with the adjustment of the relay for motor protection.

Pump is overheated. Cool down the motor and start it again. Phase failed - check the fuses.

6-4. Residual Current Device (RCD) switches off: The equipment has to be checked by an electrician.

Mise en place et mode d`emploi

1. EMPLACEMENT

Il est conseillé de placer le groupe électro-pompe de nage à contre courant de façon à ce que le raccordement entre la pompe et les pièces à sceller et boîtier de commande soit aussi réduit que possible. Veiller à ce que l'axe du groupe électro-pompe soit horizontal. Celui-ci peut être déplacé mais, afin d'éviter des pertes de charge importantes dans le conduit d'aspiration. Il est conseillé de ne pas dépasser une distance de 5 m. D'autre part, il est important que la tuyauterie soit posée horizontalement et sans coudes éventuellement pour grande distance la section de tuyauterie doit être dimensionné à cette effet . Il est indispensable de placer la pompe dans un endroit où la température ambiante ne dépasse pas 40° C. Le groupe électro-pompe, n'étant pas auto-amorçant, doit être installé en-dessous du niveau d'eau. La pompe et les vannes d'arrêt doivent être facilement accessibles. Dans le puits de pompe (ou local technique enterré), il est absolument indispensable de prévoir un système de ventilation et un drainage (écoulement).

2. INSTALLATION

La livraison comprend de série toutes les pièces à sceller ainsi que les éléments de raccordement. Les pièces à sceller sont prévues pour un coffrage de 240mm/250mm, alternative 150mm. Les pièces à sceller pulsant doivent être positionnées de manière telle que le milieu de celle-ci se trouve à environ 200 - 250 mm au-dessous du niveau d'eau la distance entre un mur latéral ne doit pas être inférieur à 1,50 m. Après décoffrage et autre gros oeuvre un nettoyage des pièces à sceller est indispensable afin d'effectuer un montage correcte de la face avant, au cas ou celle-ci soit munie de poignées, effectuer le montage avec les vis prévues. Le tuyau pour l'interrupteur pneumatique ou câble pour bouton optique sont à introduire dans le presse étoupe prévue à cet effet dans la pièce à sceller. Le positionnement de la face avant doit être réalisé tel que le tuyau ou câble ne soit pas fortement plié. Fixer la face avant de la nage à contre courant sur la pièce murale à l'aide des vis faisant partie de la livraison. Dans le local technique le clapet anti retour est à fixer sur la conduite d'appel d'air, le positionnement de celui-ci doit être impérativement au dessus du niveau d'eau. Le tuyau ou câble doivent être raccordé au boîtier de commande. Le raccordement entre la pompe et la NCC et a faire suivant le schéma de montage et la liste de pièces et accessoires.

3. MISE EN SERVICE

Ne mettre en service l'installation que lorsque le bassin est plein d'eau. Une mise en marche de la pompe à sec est absolument à éviter.

1. Ouvrir les deux vannes et faire une mise en marche à l'aide du bouton optique / pneumatique.
2. Contrôler l'addition d'air.
3. Contrôler la réduction de débit.
4. Contrôler les raccords des tuyaux en état de marche, par différence de température. Il est possible qu'un serrage des colliers soit nécessaire (réduire le débit pour contrôler l'étanchéité)

4. EMPLOI

La plaque côté bassin de la nage à contre courant comprend tous les éléments de commande. L'arrêt et la mise en marche de l'appareil s'effectue par la pression d'un doigt, sur l'interrupteur optique ou pneumatique. Le régulateur d'air rend possible une addition d'air au jet d'eau (pas pour Tornado). Par réglage du débit d'eau, la puissance du jet d'eau peut être modulé (pas pour Tornado) et la buse peut être orientée dans toutes les directions. La direction du jet doit être directement sur le nageur.

5. HIVERNAGE

La pompe doit être vidangée. Fermer les deux vannes et ouvrir la vis de vidange sur le corps de pompe.

6. RECHERCHE DES PANNEES

6-1. L'installation n'a pas le débit suffisant: Mauvais sens de rotation de la pompe. Le niveau d'eau de bassin n'est pas suffisant. Conduite d'aspiration non étanche. Les vannes ne sont pas ouvertes complètement.

La pompe est obstruée (feuilles, etc.). S'il n'y a pas d'autre causes, contacter notre service après-vente.

6-2. La pompe ne peut pas être mise en marche: Le câble entre le bouton optique et la commande et les raccordements sont à contrôler.

6-3: Le relais thermique se déclenche: Mauvais réglage du relais thermique. La puissance du moteur doit correspondre au réglage du relais thermique (plaquette signalétique). Au cas d'échauffement de pompe, laisser refroidir le moteur et réenclencher. Faute de phase, contrôler les fusibles.

6-4. Déclenchement du disjoncteur différentiel: L'installation doit être absolument contrôlée par un électricien.



FitStar®

a brand of Hugo Lahme GmbH

VitaLight®

a brand of Hugo Lahme GmbH

AllFit®

a brand of Hugo Lahme GmbH

SpringFit®

a brand of Hugo Lahme GmbH

HUGO LAHME

Perfektion in jedem Element

Kahlenbecker Straße 2 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96 0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46
E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de