

# TM Digi 125 Cxi

# TM Digi 125 SL Cxi



Der Aufbau und die Bedienung der beiden Steuerungen TM Digi 125 Cxi und TM Digi 125 SL Cxi sind gleich. Die TM Digi 125 SL Cxi unterscheidet sich lediglich in der zusätzlichen Sitz-/Liegefunktion.

## Ein/Aus – Taster

Durch kurzes drücken dieser Taste schaltet man die Steuerung automatisch auf die voreingestellte Anwendungsdauer (Werkseinstellung ca. 30 Min) ein. Beim nochmaligen Drücken schaltet sich die Steuerung wieder aus.

Mit dem Einschalten der Infrarotkabine wird auch die Sicherheitsabschaltung der Innenbeleuchtung und des Helllichtes aktiviert. Das heißt, dass sich das gesamte Licht nach ca. 60 Min. automatisch abschaltet.

## 20 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Es erscheint „OFF“ in der Temperaturanzeige   und die Sicherheitsabschaltung des gesamten Lichtes wird deaktiviert. 

## 30 Sekunden drücken (Steuerung aus):

Es erscheint „FAC“ in der Temperaturanzeige   und die Steuerung wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. 

## Einstellen der Anwendungsdauer:

Mit dem Kipptaster unter der Zeitanzeige kann man die Anwendungsdauer beliebig lang einstellen (max. 30 Min.).

## Kabinentemperatur:

Hier wird die Ist-Temperatur vom Kabineninnenraum angezeigt. Weiters werden auf diesem Display Veränderungen und Störungen am Programm angezeigt.

## Frisch-/Abluftsystem:

Der Ventilator fördert die warme, verbrauchte Luft aus der Infrarotkabine ab.

 = Ventilator läuft mit ca. 33% der Leistung

 = Ventilator läuft mit ca. 66% der Leistung

 = Ventilator läuft mit 100% der Leistung

Ist der Lüfter eingeschaltet, läuft dieser nach Ablauf der Anwendungsdauer ca. 10 Minuten mit 100% der Ventilatorleistung nach.

## Farblichtspiel (optional zum Farblicht-System):

 Die Farben des Farblichtspiels können manuell über den Farblichttaster  weitergeschaltet werden.

 Die Farben wechseln automatisch ca. alle 8 Minuten.

## Aroma-anwendung:

 Die Steckdose, an der das Aromagerät angeschlossen ist, wird aktiviert.

An die Steckdose können auch andere Geräte angeschlossen werden, wobei die Gesamtleistung von 1000 Watt nicht überschritten werden darf.

## Leistungssteuerung:

Mit den Drehknöpfen kann man die Intensität der Tiefenwärmestrahler zwischen ca. 60%  und 100% stufenlos  steuern. Man kann die Strahler am Leistungsteil so anschließen, dass man pro Regelkreis die Strahler entweder vorne und hinten oder links und rechts steuern kann.

## Zusätzlich bei TM Digi 125 SL Cxi:

### Sitz-/Liegefunktion:

 Alle Strahler im Sitzbereich sind aktiviert. Der Decken- und Bankstrahler ist ausgeschaltet.

 Der Decken- und Bankstrahler ist aktiviert. Die Strahler, die sich in der Liegeposition im Kopfbereich befinden, werden weggeschaltet.

### Ausschnittmaß Bedienteil:

19,5 x 10,5 cm (L x B)

### Größe Leistungsteil:

34,7 x 17 x 8 cm (L x B x T)

230 V, 50 Hz / 3450 Watt Schaltleistung

(TM Digi 125 SL Cxi 3650 Watt)

1700 Watt maximale Steuerteilleistung