Montage- und Bedienungsanleitung



Filtersteuerung 230V mit Solarregelung

Art. Nr.: 310.000.0530

Funktion

Die **Die**-Filtersteuerung PC-30 ermöglicht das zeitabhängige Ein- und Ausschalten einer 230V Wechselstrom-Filterpumpe nach einem frei programmierbaren Schaltprogramm.

Während der Laufzeit der Filterpumpe wird die Heizung des Schwimmbeckens durch die elektronische Temperaturregelung angesteuert. Während der Filterpausen wird die Heizung automatisch durch die interne Verriegelung abgeschaltet. Auf der Frontplatte kann die gewünschte Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt oder die Heizung ausgeschaltet werden. Für den Anschluss der Heizung stehen ein potentialfreier Kontakt (Klemmen 22+23) und ein 230V-Ausgang (Klemmen U2 und N) zur Verfügung. Für den Betrieb mit Solar-Absorbern, die direkt vom Schwimmbadwasser durchströmt werden, sind Anschlussklemmen für einen III-Solar-Stellantrieb vorhanden.

Anschlussklemmen für eine elektronische Niveauregelung NR-12-TRS-2 (Art. Nr. 3030075020) erlauben eine komfortable, automatische Regelung des Wasserstandes im Schwimmbecken. Die Filterpumpe wird dabei zusätzlich vor Schäden geschützt, die durch Betrieb der Filteranlage ohne Wasser entstehen könnten.

Stangenventile für Rückspülen und Klarspülen können direkt an der PC-30 angeschlossen werden, so dass keine separate Rückspülsteuerung erforderlich ist. Falls zur Rückspülung ein 6-Wege-Ventil verwendet werden soll, ermöglichen zusätzliche Anschlussklemmen für eine EI-EUROTRONIK-10 eine Erweiterung der Filtersteuerung zu einer automatischen Filter- und Rückspülsteuerung für 6-Wege-Ventile..

Weitere Klemmenanschlüsse ermöglichen den Anschluss von Zusatzgeräten, z.B. Dosiertechnik. Die Klemmen 20+21 sind potentialfrei und können somit individuell genutzt werden. Während der Filterzeiten wird der Relaiskontakt zwischen den Klemmen 20 und 21 geschlossen, außerhalb der Filterzeiten ist dieser Relaiskontakt geöffnet. Dieser Kontakt kann mit einer Spannung bis maximal 230V und einem Strom von maximal 4A belastet werden.

Der Betrieb von Filterpumpe und Heizung wird durch Kontroll-Leuchten im Frontdeckel angezeigt - eine Kontrolle ist also jederzeit möglich.

<u>Inhalt</u>

Funktion	.1
Inhalt	. 2
Technische Daten	. 3
Montage	. 3
Netzanschluss und Anschluss der Filternumne	.ა ა
Anschluss der Heizung	. J
Niveauregelung und Rückspülsteuerung	. 4
Weitere Anschlussmöglichkeiten	5
Temperaturfühler	.5
Bedienelemente auf der Frontnlatte	6
LCD-Anzeige	. 6
Betriebsart wählen	. 6
Kontrollleuchte Pumpe	. 6
Kontrollleuchte Heizung	. 7
Solarheizung	. 7
Rückspülung	. 7
Temperatur wählen	. 7
Frostschutz-Modus einschalten	. 7
Uhrzeit einstellen	. 8
Schaltuhr programmieren	. 8
Rückspülung programmieren	. 9
INFO-Taste	. 9
Abgleich der Temperatur-Regelung	10
Sicharungan	10
	10
Service-Terminal	10
Betriebsart der Filteranlage	11
Betriebsart der Heizung	11
Wassertemperatur	11
Solartemperatur	12
Solitemperatur	12
Solar Zugetstemperatur	12
Solar-Zusatztemperatur	12
Mindest-Zeit der Zusatzbeizung	13
Mindest-Zeit der Solarheizung	13
Nachlaufzeit der Filternumpe	14
Pumpen-Betriebszeit	14
Heizunas-Betriebszeit	14
Solar-Betriebszeit	14
Rückspül-Zähler (intern)	14
Rückspül-Zähler (extern)	15
Zwangseinschaltung von der NR-12-TRS-2:	15
EUROTRONIK-Rückspülsignal:	15
Verriegelung:	15
Vorrangschaltung der Heizung:	15
Vorrangschaltung der Solarheizung:	16
Filterpumpe	16
Solarbetrieb	17
Heizung	17
Dosieraniage	1/
Kuckspulventil	18
Naispuivenui.	10
	10

Technische Daten

Abmessungen:		220mm x 219mm x 100mm
Betriebsspannung:		230V/50Hz
Leistungsaufnahme der Steuerung:		ca.10VA
Schaltleistung:	Pumpe:	max. 1,1 kW (AC3)
Heizung:		max. 230V/4A
	Dosiertechnik:	max. 230V/4A
Schutzart:		IP 40

<u>Montage</u>

Das Steuergerät ist seiner Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt anzubringen. Die Stromversorgung des Gerätes muss über einen allpoligen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm und einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit I_{FN} \leq 30mA erfolgen. Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät unbedingt spannungsfrei zu schalten.

Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die beiliegenden Anschlusspläne und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Netzanschluss und Anschluss der Filterpumpe



Anschluss der Heizung

Potentialfreier Kontakt (z.B. 230V-Heizung (z.B. Umwälzfür Brennersteuerung) pumpe) Solarheizung



Der potentialfreie Relaiskontakt zwischen den Klemmen 22 und 23 kann mit einer Spannung von maximal 230V mit maximal 4A belastet werden.

Wenn die Heizung 230V benötigt, kann sie an der Klemme U2 angeschlossen werden. Auch für den N-Anschluss der Heizung sind Klemmen vorhanden.

Für den Betrieb der Solarheizung kann an den Klemmen U5 und U6 ein EI-Solar-Stellantrieb 230V angeschlossen werden. Bei Solarbetrieb führt die Klemme U5 Netzspannung und Klemme U6 ist spannungsfrei. Wenn die Solarheizung nicht angesteuert wird, ist Klemme U5 spannungsfrei und Klemme U6 führt Netzspannung. Diese Kontakte dürfen mit maximal 230V/1,5A belastet werden.



An den Klemmen U3, U4, und N können Stangenventile (230V) für Rückspülen und Klarspülen angeschlossen werden.

Die werksseitig eingefügte Brücke zwischen den Klemmen 13 und 14 muss bei Anschluss einer Niveauregelung NR-12-TRS-2 entfernt werden. Wenn keine Niveauregelung angeschlossen ist, muss die Brücke zwischen diesen Klemmen eingeschraubt bleiben. Die Klemmen 11 und 12 bleiben in diesem Fall unbenutzt. Die Klemmen führen Netzspannung!

Die werksseitig eingefügte Brücke zwischen den Klemmen 3 und 5 muss bei Anschluss einer EUROTRONIK-10 entfernt werden. Wenn keine EUROTRONIK-10 angeschlossen ist, muss die Brücke zwischen diesen Klemmen eingeschraubt bleiben. Die Klemmen 2 und 4 bleiben in diesem Fall unbenutzt. Die Klemmen führen Netzspannung!

Das Öffnen eines der Kontakte zwischen den Klemmen 13 und 14 oder 3 und 5 bewirkt eine sofortige Abschaltung von Filterpumpe, Dosiertechnik und Heizung.

Das Schließen eines der Kontakte zwischen den Klemmen 2 und 4 oder 11 und 12 bewirkt eine Zwangseinschaltung der Filterpumpe, während Heizung und Dosiertechnik ausgeschaltet werden.

Weitere Anschlussmöglichkeiten



Zwischen den Klemmen 20 und 21 liegt im Steuergerät ein potentialfreier Relaiskontakt. Dieser kann beispielsweise zur Ansteuerung der Dosiertechnik verwendet werden (der Kontakt ist während des Filterbetriebes geschlossen).

Dieser Kontakt kann mit max. 230V/4A belastet werden.

Temperaturfühler



An die Klemmen 30 und 31 wird der Schwimmbad-Temperaturfühler angeschlossen. Der Temperaturfühler wird serienmäßig mit einer Leitungslänge von 1,5m geliefert. Diese kann bei Bedarf mit zweiadriger Leitung (Querschnitt min. 0,5mm²) bis zu maximal 20m verlängert werden. <u>Eine Verlegung der Fühlerleitung in der Nähe von Netzleitungen ist zu vermeiden, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen.</u>

Da eine exakte Temperaturregelung nur bei gutem Wärmeübergang zwischen Temperaturfühler und Schwimmbadwasser erfolgt, ist eine [155]-Tauchhülse R ½" (Art. Nr. 3200200003) in das Rohrleitungssystem einzubauen. Die Polarität der Fühler ist beliebig.

An die Klemmen 32 und 33 kann zusätzlich ein Solar-Temperaturfühler (Art. Nr. 310000030) angeschlossen werden. Der Temperaturfühler wird serienmäßig mit einer Leitungslänge von 20m geliefert. Diese kann bei Bedarf mit zweiadriger Leitung (Querschnitt min. 0,5mm²) bis zu maximal 50m verlängert werden. <u>Eine Verlegung der Fühlerleitung in der Nähe von Netzleitungen ist zu vermeiden, um mögliche Störeinflüsse auszuschließen</u>. Der Solar-Temperaturfühler ist am Ausgang des Sonnenkollektors anzubringen und muss einen guten Wärmekontakt zum zurückfließenden Wasser haben. Die Temperatur am Einbauort des Temperaturfühlers darf 80°C nicht überschreiten.

Bedienelemente auf der Frontplatte



LCD-Anzeige



Normale Betriebsanzeige mit aktueller Wassertemperatur und Uhrzeit.

Auffangbehälter

Spülung

Pumpe gesperrt

Rück-

spülen

Klar-

spülen

behälter worden. 6-Wege Die Filterpumpe

Die Filterpumpe ist von der Rückspülsteuerung EUROTRONIK-10 eingeschaltet worden.

Die Filterpumpe ist von der Niveauregelung NR-12-TRS-2 eingeschaltet

Die Filterpumpe ist durch die EUROTRONIK-10 oder die Niveauregelung NR-12-TRS-2 ausgeschaltet worden.

Die Filterpumpe ist eingeschaltet, weil eine Rückspülung mit dem angeschlossenen Stangenventil stattfindet.

Die Filterpumpe ist eingeschaltet, weil eine Klarspülung mit dem angeschlossenen Stangenventil stattfindet.

Betriebsart wählen



Mit der Taste 😇 kann die Steuerung ausgeschaltet bzw. zwischen Handund Automatikbetrieb gewählt werden. **Achtung!** Die Steuerung wird damit nicht spannungsfrei geschaltet! Die gewählte Betriebsart wird durch Kontroll-Leuchten neben der Taste 😇 angezeigt.

Kontrollleuchte Pumpe



Diese Kontroll-Leuchte zeigt den Betrieb der Filterpumpe an. Aus der Farbe der Leuchte ist die Betriebsart der Pumpe erkennbar:

aus: Die Filterpumpe.ist ausgeschaltet

grün: Die Filterpumpe.ist in Betrieb

rot: Die Pumpe ist durch die Niveauregelung NR-12-TRS-2 oder die Rückspülsteuerung EUROTRONIK-10 vorübergehend ausgeschaltet worden.

Kontrollleuchte Heizung



Diese Kontrollleuchte zeigt den Betrieb der Heizung an. Aus der Farbe der Leuchte ist die Betriebsart der Heizung erkennbar:

aus: Die Heizung ist aus

grün: Die Heizung ist in Betrieb.

rot: Die Zusatzheizung ist gesperrt.

Mit der Taste kann die Heizung gesperrt oder freigegeben werden.

Solarheizung



Falls an der Steuerung ein Solarfühler angeschlossen ist, wird mit dieser Kontrollleuchte der augenblickliche Betriebszustand der Solarheizung angezeigt.

Rückspülung



Diese Kontrollleuchte zeigt an, ob gerade eine Rückspülung mit Stangenventilen stattfindet.

Temperatur wählen



Mit der Taste I wird die Temperatur des Schwimmbadwassers gewählt:

- Wasser:
- 1. Taste \mathbb{Y} drücken \Rightarrow in der Anzeige erscheint $\rightarrow 24,5^{\circ}C$
- 2. Mit den Tasten 🛆 und 🗹 kann jetzt die gewünschte Temperatur im Bereich von 0°C bis 40°C eingestellt werden.
- 3. Zum Speichern der gewünschten Temperatur die Taste I erneut drücken. Wenn bei der Temperatureinstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt gewählte Temperatur automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Frostschutz-Modus einschalten

 \square ∇ \bigcirc

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten △, ☑ und ⁶ wird der Frostschutz-

Frost. aus Modus angewählt, in der Anzeige erscheint

- 1. Mit den Tasten 🛆 und 🗹 kann jetzt der Frostschutzbetrieb ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- 2. Zum Speichern der gewünschten Betriebsart die Taste @ erneut drücken. Bei eingeschaltetem Frostschutzbetrieb erscheint dann in der Frostsch Anzeige utz mode

Uhrzeit einstellen

Mit der Taste @ wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt:

- 1. Taste O drücken \Rightarrow in der Anzeige erscheint Uhrzeit, die Minutenanzeige blinkt.

Sa 14:46

- 2. Mit den Tasten 🛆 und 🗹 können jetzt die Minuten eingestellt werden.
- 3. Taste O drücken \Rightarrow die Stundenanzeige blinkt.
- 4. Mit den Tasten △ und 🗹 können jetzt die Stunden eingestellt werden.
- 5. Taste O drücken \Rightarrow die Wochentagsanzeige blinkt.
- 6. Mit den Tasten △ und 🗹 kann jetzt der Wochentag eingestellt werden.

Zum Speichern der Uhrzeit die Taste © erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Schaltuhr programmieren



Mit der Taste a wird die eingebaute Schaltuhr programmiert, wobei die Einschaltzeit und die dazu gehörende Ausschaltzeit immer paarweise eingegeben werden müssen:

- 1. Taste $\[\]$ drücken \Rightarrow in der Anzeige erscheint $\[\]^{1. \qquad \cdots \qquad}$, wenn noch keine Schaltzeit programmiert worden ist.
- 2. Nach Drücken einer der Tasten \triangle und ∇ , oder wenn bereits eine 1. 0:00

Schaltzeit programmiert war, erscheint. in der Anzeige 0:00, die Minuten der oberen Zeitanzeige (Einschaltzeit) blinken. Hinweis: durch Drücken der Taste 🖾 kann die aktuelle Uhrzeit übernommen werden.

- 3. Mit den Tasten △ und ⊽ können jetzt die Minuten der gewünschten Einschaltzeit eingestellt werden.
- 4. Taste 🗟 erneut drücken \Rightarrow die Stunden der Einschaltzeit blinken
- 5. Mit den Tasten △ und ⊽ können jetzt die Stunden der gewünschten Einschaltzeit eingestellt werden.
- 6. Taste 🗟 erneut drücken \Rightarrow die Minuten der Ausschaltzeit blinken
- 7. Mit den Tasten △ und ⊽ können jetzt die Minuten der gewünschten Ausschaltzeit eingestellt werden. Hinweis: durch Drücken der Taste ② kann die aktuelle Uhrzeit übernommen werden, durch gleichzeitiges Drücken der Tasten △ und ⊽ wird die vorher eingestellte Einschaltzeit übernommen.
- 8. Taste 🗟 erneut drücken \Rightarrow die Stunden der Ausschaltzeit blinken
- 9. Mit den Tasten △ und ⊽ können jetzt die Stunden der gewünschten Ausschaltzeit eingestellt werden.
- 10. Weitere Schaltzeiten können nun wie in den Punkten 1-9 beschrieben programmiert werden.
- 11. Zum Speichern der Schaltzeiten die Taste Serneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Schaltzeit automatisch gespeichert, und es

erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Wenn schon Schaltzeiten programmiert worden sind, können diese mit der Taste Sagelöscht werden:

- Taste so oft drücken, bis in der Anzeige die Schaltzeit erscheint, die gelöscht werden soll
 10:00 16:00
- 2. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten △ und vird die Schaltzeit gelöscht.

Rückspülung programmieren



1. Nach der ersten Betätigung der Taste ⓑ kann mit den Tasten △ und ♡

die Dauer der Rückspülung eingestellt werden Rückspül

2. Nach der nächsten Betätigung der Taste 🗟 kann mit den Tasten 🛆 und 10 Sek.

[™] die Dauer der Klarspülung eingestellt werden Klarspül

3. Nach der nächsten Betätigung der Taste <a>b kann mit den Tasten <a>b und <a>b und <a>b der Zeitpunkt des Spülvorganges eingestellt werden <a>b Mo 16:00

1. Start I. Hinweis: durch Drücken der Taste O kann die aktuelle Uhrzeit übernommen werden, durch gleichzeitiges Drücken der Tasten \bigtriangleup und \bigtriangledown wird die Spülzeit gelöscht.

Wenn die Taste 🗟 länger als 5 Sekunden gedrückt wird, wird eine Rückspülung ausgelöst.

INFO-Taste



Nach Drücken der INFO-Taste wird zunächst die Versionsnummer des

Programmes angezeigt: <u>ver.1.00</u>. Danach können mit den Tasten △ und ⊽ folgende Informationen abgerufen werden:

- 1. Uhrzeit
- 2. Solar-Temperatur
- 3. Wassertemperatur
- 4. Betriebszustand der Filterpumpe
- 5. Betriebszustand der Solarheizung
- 6. Betriebszustand der Zusatzheizung
- 7. Betriebsstundenzähler Filterpumpe
- 8. Betriebsstundenzähler Zusazheizung
- 9. Betriebsstundenzähler Solarheizung
- 10. Sprache (die Sprache kann durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten △ und ▽ umgeschaltet werden).

Abgleich der Temperatur-Regelung



Der elektronische Temperaturregler und die Temperaturfühler sind werksseitig aufeinander abgeglichen. Falls einer der Fühler ausgewechselt oder eine Fühlerleitung verlängert wird, ist gegebenenfalls mit den Potentiometern im Steuergerät ein neuer Abgleich durchzuführen. Drehen des Potentiometers für den Wassertemperaturfühler im Uhrzeigersinn bewirkt eine Erhöhung der angezeigten Wassertemperatur. Wenn das Potentiometer für den Solarfühler im Uhrzeigersinn gedreht wird, wird eine höhere Kollektortemperatur angezeigt. Da Solar-Temperaturregelung die nur bei genau abgeglichenen Fühlern einwandfrei arbeitet, sollte dieser Abgleich nur durch einen geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.





Die elektronische Steuerung ist durch eine 0,25A Feinsicherung auf der Leiterplatte im Inneren des Gerätes abgesichert. Der Kurzschluss-Schutz für die Filterpumpe ist durch bauseitige Vorsicherungen von max. 16A sicherzustellen.



Service-Terminal

Zur optimalen Anpassung der Steuerung an die verschiedensten Schwimmbadanlagen sowie zur Erleichterung von Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose kann an diese Steuerung ein osf-Service-Terminal (Art. Nr. 3010000900) angeschlossen werden. Der Anschlussstecker dafür befindet sich auf der Leiterplatte im Inneren des Gerätes. Vor Öffnen des Gehäuses und Einstecken des Service-Terminals ist die Steuerung unbedingt spannungsfrei zu schalten! Auf der Anzeige des Service-Terminals erscheinen nach Einschalten des Steuergerätes die ersten 4 Zeilen des Diagnosetextes, z.B.:

Filterbetrieb				
Temp. errei	cht			
Wasser:	23,0			
Solar:	38,4°			

Betriebsart der Filteranlage Betriebsart der Heizung gemessene Wassertemperatur gemessene Kollektortemperatur

Weitere Zeilen können mit den Tasten \bigtriangleup und \boxdot abgerufen werden. Gegebenenfalls können nach Betätigung der Taste \dashv die Werte in der **obersten** Zeile verändert werden.

Betriebsart der Filteranlage

In dieser Zeile wird die augenblickliche Betriebsart der Filteranlage angezeigt. Folgende Anzeigen sind möglich:

• •	•	
Steuerung aus	Die Steuerung ist mit der Taste 😇 ausgeschaltet worden.	
Filteranlage aus	Die Filteranlage ist ausgeschaltet.	
Filterbetrieb	Die Filteranlage ist durch die Schaltuhr oder die Taste 😇 im Frontdeckel eingeschaltet worden.	
Nachlaufzeit	Die Filterpumpe läuft nach Ausschalten der Heizung nach.	
Zwangseinschaltung	Die Filterpumpe ist von der Rückspülsteuerung EUROTRONIK oder der Niveauregelung NR-12-TRS-2 eingeschaltet worden.	
Vorrangschaltung	Die Filterpumpe ist außerhalb der eingestellten Filterzeiten durch die Temperaturregelung eingeschaltet worden, weil diese in Vorrangschaltung arbeitet.	
Pumpe gesperrt	Die Filterpumpe ist durch die EUROTRONIK oder die Niveauregelung NR-12-TRS-2 vorübergehend ausge- schaltet worden.	
Rückspülung	Die Filterpumpe ist eingeschaltet, weil eine Rückspülung mit dem Stangenventil stattfindet.	
Klarspülung	Die Filterpumpe ist eingeschaltet, weil eine Klarspülung mit dem Stangenventil stattfindet.	
Frostschutz mode	Die Filterpumpe ist in der Betriebsart Frostschutz.	

Betriebsart der Heizung

In dieser Zeile wird die momentane Betriebsart der Temperaturregelung angezeigt. Folgende Anzeigen sind möglich:

Regler aus	Die Heizung wurde mit der Taste 🗑 ausgeschaltet.
Zusatzheiz. aus	Die Heizung ist außerhalb der Filterzeiten ausgeschaltet.
Heizung gesperrt	Die Heizung ist ausgeschaltet, weil eine Zwangseinschaltung von der EUROTRONIK vorliegt.
Temp. erreicht	Die Heizung ist ausgeschaltet, weil die eingestellte Soll- temperatur erreicht worden ist.
Zusatheiz. ein	Die Heizung ist eingeschaltet, weil die Wassertemperatur unterhalb der eingestellten Solltemperatur liegt.
Solarheizung ein	Die Solarheizung ist eingeschaltet, weil die Wassertemperatur unterhalb der eingestellten Solltemperatur liegt und der Kollektor wärmer ist als das Schwimmbadwasser.
Frostgefahr	Die Heizung ist im Frostschutzbetrieb eingeschaltet.

Wassertemperatur

In dieser Zeile wird die augenblickliche Wassertemperatur angezeigt. Falls die Anzeige nicht mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt, kann sie mit dem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden (sh. Abschnitt Temperatur-Regelung). Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Bei defektem Temperaturfühler wird "Fühlerbruch" angezeigt. Achtung: Wenn beide Temperaturfühler auf gleicher

Temperatur sind, darf der Solarfühler keinesfalls höhere Werte anzeigen als der Wassertemperaturfühler, da sonst die Solarheizung nicht ausschaltet.

Solartemperatur

In dieser Zeile wird die augenblickliche Kollektortemperatur angezeigt. Falls die Anzeige nicht mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt, kann sie mit dem Einstellregler auf der Leiterplatte nachjustiert werden (sh. Abschnitt Temperatur-Regelung). Drehen des Einstellreglers im Uhrzeigersinn bewirkt dabei eine Erhöhung des angezeigten Wertes. Bei defektem Temperaturfühler wird "-----" angezeigt. Achtung: Wenn beide Temperaturfühler auf gleicher Temperatur sind, darf der Solarfühler keinesfalls höhere Werte anzeigen als der Wassertemperaturfühler, da sonst die Solarheizung nicht ausschaltet.

Solltemperatur

In dieser Zeile wird die Solltemperatur angezeigt, die mit der Taste I im Frontdeckel eingestellt wurde.

Solardifferenz

In dieser Zeile wird angezeigt, um wie viel der Sonnenkollektor wärmer sein muss als das Schwimmbadwasser, bevor die Solarheizung eingeschaltet wird.



Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Solaranlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Temperaturdifferenz verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 0,5°, der größte 10°.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Ab Werk ist eine Temperaturdifferenz von 3° eingestellt.

Solar-Zusatztemperatur

In dieser Zeile wird angezeigt, um wie viel die eingestellte Solltemperatur des Schwimmbades bei Solarheizung überschritten werden darf, um die Sonneneinstrahlung bei Tage optimal auszunutzen. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Schwimmbadanlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Temperaturdifferenz verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 0°, der größte 15°.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Ab Werk ist eine Temperaturdifferenz von 5° eingestellt.

Grenztemperatur

In dieser Zeile wird angezeigt, bei welcher Maximaltemperatur die Solarheizung unabhängig vom eingestellten Sollwert aus Sicherheitsgründen automatisch ausgeschaltet wird. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Schwimmbadanlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

Grenztemp.: 40,0 ° Maximal mögliche
Wassertemperatur bei Solarbetrieb

- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Grenztemperatur verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 30°, der größte 50°.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Ab Werk ist eine Temperaturdifferenz von 40° eingestellt. Diese Grenztemperatur beeinflusst **nur** die Solarheizung.

Mindest-Zeit der Zusatzheizung

In dieser Zeile wird angezeigt, wie lange die Zusatzheizung von der Temperaturregelung mindestens ein- oder ausgeschaltet wird, um zu kurze Schaltabstände zu vermeiden. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Heizungsanlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

Min.Heizen: Minimale	120	S
der Heizung		

- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Mindestzeit in Schritten von 10s verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 10s, der größte 1800s.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Die hier eingestellte Zeit hat nur Einfluss auf das Verhalten des Temperaturreglers. Bei Ausschalten der Filterpumpe wird die Zusatzheizung unabhängig von der eingestellten Wartezeit unverzögert ausgeschaltet. Ab Werk ist eine Mindestzeit von 2 Minuten eingestellt.

Mindest-Zeit der Solarheizung

In dieser Zeile wird angezeigt, wie lange die Solarheizung von der Temperaturregelung mindestens ein- oder ausgeschaltet wird, um zu kurze Schaltabstände zu vermeiden. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Solaranlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

Min. Solar:	120 s
Minimale Einschaltzei	t
der Solarheizung	

- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Mindestzeit in Schritten von 10s verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 10s, der größte 1800s.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Die hier eingestellte Zeit hat nur Einfluss auf das Verhalten des Temperaturreglers. Bei Ausschalten der Filterpumpe wird die Heizung unabhängig von der eingestellten Wartezeit unverzögert ausgeschaltet. Ab Werk ist eine Mindestzeit von 2 Minuten eingestellt.

Nachlaufzeit der Filterpumpe

In dieser Zeile wird angezeigt, wie lange die Filterpumpe nach dem Ausschalten der Zusatzheizung nachläuft. Dieser Wert kann an die Erfordernisse der jeweiligen Filteranlage angepasst werden, wenn er in der **obersten** Zeile angezeigt wird:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit den Tasten △ und ☑ kann die Anlaufzeit verändert werden. Der kleinste einstellbare Wert beträgt 0s, der größte 1800s.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt. Der eingestellte Wert wird automatisch gespeichert.

Ab Werk ist der Nachlauf der Filterpumpe ausgeschaltet (Nachlaufzeit = 0).

Pumpen-Betriebszeit

In dieser Zeile wird die gesamte Betriebsstundenzahl der Filterpumpe angezeigt.

Heizungs-Betriebszeit

In dieser Zeile wird die gesamte Betriebsstundenzahl der Zusatzheizung angezeigt.

Solar-Betriebszeit

In dieser Zeile wird die gesamte Betriebsstundenzahl der Solarheizung angezeigt.

Rückspül-Zähler (intern)

In dieser Zeile wird angezeigt, wie oft ein Rückspülvorgang mit Stangenventilen gestartet worden ist.

Rückspül-Zähler (extern)

In dieser Zeile wird angezeigt, wie oft von der EUROTRONIK-10 ein Rückspülvorgang gestartet worden ist.

Die folgenden Zeilen ermöglichen dem Service-Techniker eine Überprüfung der Eingangssignale und der Ausgangsrelais der Filtersteuerung

Zwangseinschaltung von der NR-12-TRS-2

In dieser Zeile wird angezeigt, ob von der Niveauregelung NR-12-TRS-2 eine Zwangseinschaltung angefordert wird.

Folgende Anzeigen sind möglich:

- Zwangseinsch. AUS keine Zwangseinschaltung, bzw. Klemmen 11 und 12 nicht angeschlossen
- Zwangseinsch. EIN Zwangseinschaltung angefordert, bzw. Klemmen 11 und 12 verbunden

EUROTRONIK-Rückspülsignal

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die EUROTRONIK die Filterpumpe während des Rückspülens oder Klarspülens einschaltet.

Folgende Anzeigen sind möglich:

EUROTRONIK AUS kein Einschaltbefehl von der EUROTRONIK

EUROTRONIK EIN Die EUROTRONIK hat die Filterpumpe eingeschaltet

Verriegelung

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die Filteranlage durch EUROTRONIK, NR-12-TRS-2, oder den Wicklungsschutzkontakt ausgeschaltet worden ist.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Verriegelung AUS	die Pu	mpe ist	ausgescha	altet (einer	der K	ontakte	ist
	geöffne	t)					
Verriegelung FIN	der Be	trieb der	Pumpe is	st freigegeb	en (alle	e Verrie	ae-

Verriegelung EIN der Betrieb der Pumpe ist freigegeben (alle Verriegelungskontakte sind geschlossen)

Vorrangschaltung der Heizung

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die Temperaturregelung Vorrang vor der Einstellung der Filterzeiten hat. Bei Vorrangschaltung kann die Filterpumpe von der Temperaturregelung auch außerhalb der eingestellten Filterzeiten eingeschaltet werden. Ohne Vorrang arbeitet die Temperaturregelung nur während der Filterzeiten

Folgende Anzeigen sind möglich:

- *Vorrang AUS* Die Zusatzheizung arbeitet nur während der Filterzeiten.
- Vorrang EIN Die Temperaturregelung arbeitet auch außerhalb der Filterzeiten. Wenn die Wassertemperatur unter die eingestellte Solltemperatur sinkt, werden Filterpumpe und Zusatzheizung automatisch eingeschaltet.

Wenn die Vorrangschaltung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

Vorrang:	AUS
Vorrangsch	altung
der Zusatz-	
heizung	

- 2. Mit der Taste △ kann die Vorrangschaltung ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Ab Werk ist der Vorrang der Zusatzheizung ausgeschaltet.

Vorrangschaltung der Solarheizung

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die Solarheizung Vorrang vor der Einstellung der Filterzeiten hat. Bei Vorrangschaltung kann die Filterpumpe von der Temperaturregelung auch außerhalb der eingestellten Filterzeiten eingeschaltet werden. Ohne Vorrang arbeitet die Temperaturregelung nur während der Filterzeiten.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Vorr.Solar AUS Die Solarheizung arbeitet nur während der Filterzeiten.

Vorr. Solar EIN Die Solarheizung arbeitet auch außerhalb der Filterzeiten. Bei Sonneneinstrahlung werden Filterpumpe und Solarheizung automatisch eingeschaltet.

Wenn die Vorrangschaltung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:

Vorr. Solar	EIN
Vorrangschal	tung
der Solar-	
heizung	

- 2. Mit der Taste △ kann die Vorrangschaltung ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Ab Werk ist der Vorrang der Solarheizung eingeschaltet.

Die folgenden Zeilen dienen zur manuellen Ansteuerung der Ausgangsrelais.

Filterpumpe

Wenn der Betriebszustand der Filterpumpe in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann die Pumpe manuell ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste 🖵 wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint:



2. Mit der Taste △ kann die Filterpumpe ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Achtung! Der elektronische Motorschutz ist in dieser Betriebsart außer Funktion! 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Solarbetrieb

Wenn der Betriebszustand der Solarheizung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie manuell ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint:



2. Mit der Taste △ kann die Solarheizung ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Nach Einschalten der Solarheizung erscheint:



3. Jetzt kann mit der Taste △ zusätzlich die Filterpumpe eingeschaltet werden. Nach Einschalten der <u>Filterpumpe</u> erscheint folgende Anzeige:



4. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Heizung

Wenn der Betriebszustand der Heizung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie manuell ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint:



- 2. Mit der Taste △ kann die Zusatzheizung ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Die Filterpumpe wird automatisch mit eingeschaltet.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Dosieranlage

Wenn der Betriebszustand der Dosieranlage in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie manuell ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit der Taste △ kann die Dosieranlage ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Die Filterpumpe wird automatisch mit eingeschaltet.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Rückspülventil

Wenn der Betriebszustand des Rückspülventils in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann es manuell geschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit der Taste △ kann das Rückspülventil ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Die Filterpumpe wird automatisch mit eingeschaltet.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Klarspülventil

Wenn der Betriebszustand des Klarspülventils in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann es manuell ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste I wird die Filteranlage ausgeschaltet und es erscheint die Anzeige:



- 2. Mit der Taste △ kann das Klarspülventil ein- und mit der Taste ☑ wieder ausgeschaltet werden. Die Filterpumpe wird automatisch mit eingeschaltet.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige, und der Betrieb der Filteranlage wird fortgesetzt.

Sprache

Wenn die Sprache in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie umgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste 🖃 erscheint die Anzeige:

Sprache Auswahl	
<u>Deutsch</u>	English

- 2. Mit den Tasten \bigtriangleup und \boxdot kann die Sprache ausgewählt werden.
- 3. Wenn die Taste I erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrem Schwimmbad.

Änderungen vorbehalten!