




Aus der Windows CE wieder rauskommen




My Device Doppelklick




FlashDisk Doppelklick



NETPLUS Doppelklick



startopc Doppelklick



dinotecNET+ danach

Remote

Anlage startet neu