

Parametereinstellungen für Wärmepumpen Element A

MAITEC Art.Nr.: 7008423M, 7004824M, 7004825M

Temperatur einstellen:

Mit Pfeiltasten die gewünschte SET Temperatur einstellen. Einstellung wird automatisch gespeichert.

Uhrzeit einstellen:

- Uhr Taste drücken
- Uhrzeichen blinkt
- M Taste drücken
- Stundenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltaste einstellen
- Danach wieder M Taste drücken
- Minutenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Danach auf SET Taste drücken
- Einstellung wurde gespeichert

On Off Timer:


- Uhr Taste drücken bis die Nummer 1 und „ON“ am Display erscheint
- M Taste drücken
- Stunden Anzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Danach wieder M Taste drücken
- Minutenanzeige blinkt
- Mit Pfeiltasten einstellen
- Mit SET Taste bestätigen
- Danach erscheint der „OFF“ Timer
- Wiederholen Sie den Einstellvorgang

Wenn nur ein Timer benötigt wird, drücken Sie die SET Taste bis die „IN“ Temperatur und die „OUT“ erscheint. Ansonsten wiederholen Sie den Vorgang mit Timer 2 und Timer 3.

Deaktivierung ON OFF Timer

- Uhrtaste drücken bis die Nummer 1, 2 oder 3 und ON oder OFF erscheint.
- M Taste drücken bis keine Zahlen sondern folgendes Symbol erscheint „- - - -“,
- Mit SET Taste bestätigen
- Drücken Sie die SET Taste bis die „IN“ Temperatur und die „OUT“ Temperatur erscheint.

Es dauert einige Minuten bis die Wärmepumpe startet. Bitte um Geduld.



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten; sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder;

